

Настройка бортового компьютера Kigoo S3

Дисплей:



Бортовой компьютер:



Чтобы включить самокат, нажмите и удерживайте более 1 секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (5). Для выключения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ более 3 секунд. На экране (7) отображается уровень заряда аккумулятора, спидометр, индикаторы скоростного режима, пробег самоката.

Переключение скорости

Если горит индикатор 1, это значит, что самокат находится в режиме низкой максимальной скорости (15 км/ч).

Индикатор 2 – режим средней максимальной скорости (до 20 км/ч).

Индикатор 3 – нажмите кнопку Speed (8), пока не загорится индикатор 3 (высокая максимальная скорость – до 30 км/ч).

Для управления настройками есть 5 Кнопок:

К5 — кнопка звукового сигнала, К4 - кнопка настроек. К3 — кнопка включения, К2 — кнопка включения света, КТ — переключение скорости.

Нажмите клавишу К5 и К4 в течении 3 секунд, чтобы попасть в меню.

Кнопка К5: выход из настроек без сохранения,

Кнопка К4: следующий параметр, нажатие более 2 секунд - сохранение настроек и выход из меню.

Кнопка К3: нет эффекта

Кнопка К2 и КТ: изменение значений параметра.

Таблица настройки электросамоката Kugoo S3

№ параметра	Значение по умолчанию	Описание
0	1,1	Версия прошивки
1	1	0 - для начала движения надо оттолкнуться ногой (экономит заряд) 1 - начало движения сразу после нажатия ручки газа
2	25	Ограничение максимальной скорости в км/ч (в данной версии прошивки не работает)
3	8	Диаметр мотор-колеса в дюймах (влияет на показания скорости)
4	30	Количество магнитов в мотор-колесе (влияет на показания скорости)
5	60	Ограничение максимальной скорости на первой передаче (в % от максимальной скорости самоката)
6	80	Ограничение максимальной скорости на второй передаче (в % от максимальной скорости самоката)
7	100	Ограничение максимальной скорости на третьей передаче (в % от максимальной скорости самоката)
8	1	Круиз-контроль (0 - выкл, 1 - вкл)
12	36	Напряжение в бортовой сети 24/36/48 (Не рекомендуем устанавливать 48!)
20	180	Время автовыключения, сек.
22	1	Электротормоз рекуперацией (0 - выкл, 1 - вкл)
23	0	Переключение показаний дисплея с км/ч на мили/ч (0 - км, 1 - мили)
24	4	Яркость подсветки дисплея (0 - 4)
99	0	Установка показаний одометра (0-999)

Версия прошивки



Функция Zero Start. 0 - включена, 1 - выключена



Ограничение скорости пока не доступно.



Диаметр колеса в дюймах



Количество магнитов



Мощность двигателя на 1-й "передатке". В процентах



Мощность двигателя на 2-й "передатке". В процентах



Мощность двигателя на 3-й "передатке". В процентах



Круиз контроль. 1 - включен, 0 - выключен.



Напряжение. для отображение шкалы батареи.



Время автовыключения, в секундах



Электротормоз. 1 - включен, 0 - выключен



Параметр мили/км



Яркость экрана.



Сброс одометра? одометр не сбрасывается!

