


Настройка бортового компьютера Kugoo S1

Иконки дисплея:



1. Спидометр (показывает текущую скорость)
2. Индикатор фары
(горит, если фонарь включен)
3. Индикатор неисправности (горит, если самокат работает неисправно)
4. Режим скорости (1 режим – белый, 2 режим – оранжевый, 3 режим - красный)
5. Индикатор перегрева контроллера (горит, если контроллер перегрет)
6. Уровень заряда батареи



Управление настройками:

Включение/выключение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку

около 3-5 секунд, чтобы включить / выключить самокат.

Круиз-контроль: для использования этой функции сохраняйте одинаковую скорость не менее 6 секунд. Отмените его, нажав тормоз или акселератор.

Скоростной режим: быстро нажмите функциональную кнопку один раз для переключения между скоростными режимами 1, 2 и 3.

Фара: быстро нажмите функциональную кнопку два раза, чтобы включить или выключить фару.

Единицы измерения скорости: быстро нажмите функциональную кнопку три раза, чтобы переключить км/ч или м/ч.

Kugoo S1 модель с Bluetooth, что позволяет использовать по максимуму все возможности электросамоката, установив фирменное приложение **Kugoo Kirin** для гаджетов на Android или iOS.

Приложение очень удобное и функциональное. Интуитивно понятный интерфейс помогает быстро найти все нужные опции:

- Определяет местоположение электросамоката по GPS;
- Позволяет настроить мощность, освещение, режим езды;
- Показывает скорость и пройденное расстояние;
- Отображает уровень заряда аккумулятора;
- Помогает включить круиз-контроль;
- Сохраняет историю всех поездок;
- Показывает максимальный предел скорости;
- Блокирует самокат.

